




ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ V-TIMER

1. Ρυθμίστε το χρόνο με το περιστροφικό **κόκκινο κουμπί** στα **5 min** (αν είναι καλοκαίρι) και στα **10-15 min** (αν είναι χειμώνας). Ο χρόνος που χρειάζεται ο θερμοσίφωνάς σας για να ζεστάνει το νερό εξαρτάται από την κατάσταση της αντίστασής του.
2. Πατήστε το **μπουτόν start/stop** στιγμιαία. Η πράσινη λυχνία θα αναβοσβήνει (καθ' όλη την διάρκεια της λειτουργίας) και ο θερμοσίφωνας θα ξεκινήσει να ζεσταίνει.



3. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, ένας διακοπτόμενος ήχος για 10 sec μας ενημερώνει ότι ο θερμοσίφωνας έχει κλείσει. Το πράσινο φωτάκι σβήνει.
 4. Σε περίπτωση που θέλετε να κλείσετε νωρίτερα τον θερμοσίφωνα απλά γυρίστε το **κόκκινο κουμπί ρύθμισης χρόνου** στο μηδέν, ή πατήστε παρατεταμένα το **μπουτόν start/stop** και ο θερμοσίφωνάς σας θα σβήσει μαζί και το πράσινο φωτάκι.
- ✓ Σε κάθε περίπτωση αν ο θερμοσίφωνας χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο (από τους παραπάνω αναφερόμενους χρόνους) για να ζεστάνει το νερό, αυτό σημαίνει ότι η αντίσταση έχει πιάσει άλατα και χρειάζεται αντικατάσταση γιατί δεν αποδίδει.
 - ✓ Ένας ηλιακός θερμοσίφωνας θέλει λίγο περισσότερο χρόνο για να ζεσταθεί ικανοποιητικά, γιατί έχει μεγαλύτερες απώλειες.
 - ✓ Πειραματιστείτε και μάθετε τη συμπεριφορά του θερμοσίφωνα σας. Μειώστε το χρόνο σε οριακό σημείο, μέχρι να βρείτε πόσος χρόνος είναι αρκετός για το μπάνιο σας, ώστε να επιτύχετε τη μέγιστη οικονομία.]
 - ✓ Με δυο τρεις δοκιμές θα βρείτε σε πόσο χρόνο ο θερμοσίφωνας σας ζεσταίνει το νερό ικανοποιητικά και θα αφήσετε το **κόκκινο κουμπί ρύθμισης χρόνου** ρυθμισμένο στο σημείο αυτό.
 - ✓ Κάθε επόμενη φορά απλά θα πατάτε μόνο το **μπουτόν start/stop** και η λειτουργία του θερμοσίφωνα θα ξεκινά.

➤ **Εγγύηση:** Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση για **2 χρόνια**.